

## Vedligeholdelsesvejledning til granit, marmor og Quartzite

### Generelt

Granit er et naturprodukt og en fællesbetegnelse for bjergarter, dannet over millioner af år. Alle naturprodukter har sit eget særpræg, der er forårsaget af naturens påvirkninger. I næsten alle typer af natursten forekommer der små huller og revner, der er skabt af stort pres og kraftig varme over millioner af år. I de finkornede typer granit, fremkommer der ofte små pletter i flere farvevarianter, disse kan ikke undgås og er naturligt forekommende kendetegn hos de forskellige typer natursten og må ikke forveksles med reklamationer. Der kan i natursten forekomme farvevarianter og årespring, der på nogle plader giver store farveforskelle på den samme plade, samt åreaftegninger der bliver brudt af tværgående årer, der kan ligne revner. Der kan også forekomme store mønstre, bestående af sten som er klemt sammen, eller som årer i forskellige størrelser, der løber i forskellige retninger. På alle plader i matslebet natursten vil der forekomme slibemærker fra den sidste slibeklods inden polering og dette kan ikke undgås.

### Generel vedligeholdelse

Granit er et naturprodukt, der er porøst i overfladen og for at beskytte pladen mod nedtrængning af forskellige former for fedt og snavs m.m., er det vigtigt at få pladerne mættet. Generelt er det vigtigt, at granit – især i den første tid efter ibrugtagning – får en grundig pleje med de rigtige plejemidler. Til mætning af granit anbefaler vi Akemi Anti Plet, der går ind og tæpper porer/revner i pladen og hærder mod pletter fra fedt, olie og vand. Gentag behandlingen efter flaskens anvisning 3-4 gange i løbet af de første 14 dage.

### Daglig vedligeholdelse

For den daglige pleje anbefaler vi Akemi Triple Effect, der både renser, plejer og beskytter. Spray et jævnt lag på overfladen, der ønskes behandlet og fordel produktet med en fnugfri klud, indtil overfladen er jævnt poleret.

### Grov rengøring

Til grundig rengøring af granit (fjerne byggesnavs, overfladefilm fra plejemidler, olie fedt eller evt. fugeslør) anbefales Akemi Sten Rens. Bland Sten Rens alt efter behov forhold (fra 1:1 til 1:50), med vand og påfør dette på pladen. Det anbefales at bruge beskyttelsehandsker under arbejdet. Lad produktet virke i 10–20 minutter og rens grundigt med vand efterfølgende. Ved meget snavsede overflader kan man anvende børste eller nylonsvamp til påføring af produktet. Efter endt rengøring kan man med fordel tætte porer igen med Akemi Anti Plet, der imprægnerer overfladen igen.