

Plejevejledning til natursten

Generelt

Alle natursten er dannet over millioner af år og har deres eget særpræg, som er forårsaget af naturens påvirkninger. I næsten alle natursten forekommer små huller, revner og variationer. De skyldes det store tryk, kraftig varme og sammensætningen af naturmaterialer. På alle plader i matslebte natursten vil der forekomme slibemærker fra den sidste slibeklods. Disse kan ikke undgås.

Efter montage

Det er vigtigt, at natursten "mættes" efter montage for at mindske nedtrængningen af fedt, snavs m.m. Til dette anbefaler vi Akemi Anti Plet, der tætter porer/revner i pladen. Gentag behandlingen efter flaskens anvisning 3 gange i løbet af de første 6 uger.

Daglig rengøring

Til daglig pleje anbefaler vi Akemi Triple Effect, der både renser, plejer og beskytter. Spray et jævnt lag på overfladen og fordel produktet med en fnugfri klud. Mølballe fraråder, at der benyttes universalrengøringsmiddel på naturstensplader.

Grundig rengøring

Til fjernelse af byggesnavs, overfladefilm fra plejemidler, olie, fedt eller lignende anbefales Akemi Sten Rens. Bland Sten Rens alt efter behov (forhold fra 1:1 til 1:50) med vand og påfør dette på pladen. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker under arbejdet. Lad produktet virke i 10–20 minutter og rens derefter grundigt med vand. Ved meget snavsede overflader kan man anvende børste eller nylonsvamp til påføring af produktet. Efter endt rengøring bør man mætte pladen med Akemi Anti Plet, der imprægnerer overfladen igen.